

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Портативная акустическая
система с Bluetooth и FM-радио

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



PS-250BL

www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2016. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

RUS	2
UKR	7
ENG	12

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

Портативная акустическая система с Bluetooth и FM-радио SVEN PS-250BL предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Ее можно также использовать в интернет-телефонии, при проведении видеоконференций, в мультимедийных приложениях и интерактивных играх, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Имеется встроенный FM-тюнер, и проигрыватель с USB flash и microSD карт памяти.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система – 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack – 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Руководство пользователя

PS-250BL

ОСОБЕННОСТИ

- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
- Возможность управления переключением треков
- Проводная / беспроводная передача аудиосигнала
- Встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB flash и micro SD карт памяти
- Встроенное FM-радио
- Удобная выдвижная ручка для переноски
- Время работы от аккумулятора – до 20 часов
- Радиус действия – до 10 метров

Устройство АС

- ① Индикатор режимов работы: Bluetooth / Радио / Проигрыватель / AUX
- ② ⌂: Кнопка включения/выключения АС (длительное нажатие)
- ③ V-: Кнопка уменьшения громкости
- ④ V+: Кнопка увеличения громкости
- ⑤ M: Переключение режимов работы: Bluetooth / Радио / Проигрыватель / AUX
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Переход на предыдущий трек (в режиме проигрывателя);
Переход на предыдущую станцию (в режиме FM-радио)
- ⑧ Кнопка Воспроизведение/Пауза (в режиме проигрывателя);
Автопоиск радиостанций (короткое нажатие в режиме FM-радио);
- ⑨ Переход на следующий трек (в режиме проигрывателя);
Переход на следующую станцию (в режиме FM-радио)
- ⑩ Кнопка приема/завершение вызова
- ⑪ Индикатор заряда батареи
- ⑫ TF: Слот для подключения micro SD




Рис. 1. Конструкция АС

- ⑬ Разъем micro USB для подключения АС к зарядному устройству, порту USB ноутбука/ПК
- ⑭ AUX: Разъём 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.п.)
- ⑮ USB: Разъем для подключение USB flash

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора АС

- Подсоедините АС к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля micro USB к USB (из комплекта). При зарядке индикатор ① горит красным цветом.
- В АС используется аккумулятор в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению самого устройства.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим Bluetooth

- Беспроводная передача данных по протоколу Bluetooth позволяет подключить АС без проводов к совместимым устройствам. Максимальный радиус действия передачи данных составляет 10 м. Такие препятствия, как стены, а также другие электронные устройства могут мешать передаче сигнала.
- Включите АС в режим Bluetooth – нажмите кнопку ⑤ несколько раз, пока индикатор ① не будет мигать короткими вспышками синего цвета.
- На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «SVEN PS-250BL», с которым необходимо установить соединение*.
- При удачном подключении в АС раздаётся короткий звуковой сигнал, индикация режима поиска прекращается**.
- Во время обмена данными с подключенным через Bluetooth устройством индикатор ① мигает редкими вспышками синего цвета.

* Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

** Если изделие уже авторизовано в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска необязательна. Выберите имя изделия «SVEN PS-250BL» и команду «подключиться» на источнике сигнала.

Руководство пользователя

PS-250BL




Рис. 2. Схема подключения

Режим радио

Для улучшения качества приема радиосигнала, подключите кабель 3,5 мм mini-jack (из комплекта) к входу AUX ⑭ или кабель USB-micro USB (из комплекта) к входу ⑯.

- Включите АС в режиме радио – нажмите кнопку ⑤ несколько раз, пока не включится режим радио. Кратковременное нажатие кнопки ⑧ активирует режим автопоиска. После завершения сканирования автоматически включится первая найденная радиостанция. Кнопками ⑦ и ⑨ выберите нужную радиостанцию.

Режим проигрывателя

Внимание! Файловая система носителя micro SD или USB flash – FAT32. Максимальный объем 32 Гб. Не рекомендуется использовать micro SD Ultra Speed.

- При установке USB flash или micro SD-носителя в соответствующий слот при включенном АС, воспроизведение начнётся автоматически. С помощью кнопки ⑧ переключаются режимы Воспроизведение/Пауза. Кнопками ⑦ (предыдущий трек) и ⑨ (следующий трек) можно управлять треками.

Использование в проводном режиме (AUX)

- AC может использоваться как внешнее усилительное устройство для любых источников аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Для этого нужно подключить кабель 3,5 mini-jack к аудиовыходу AUX ⑭.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Частотный диапазон, Гц	AC: 100 – 22 000 микрофон: 50 – 16 000
Выходная мощность (RMS), Вт	10 (2 × 5)
Мембрана, мм	Ø 50
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия, м	до 10
Время работы от аккумулятора, часов	до 20
Ёмкость аккумулятора, мА · ч	2200
Питание, В	USB/DC5
Длина кабеля, м	0,5
Вес, г	840
Размеры, мм	230 × 90 × 90

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция TM SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

 Техническая поддержка на сайте www.sven.fi.

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи TM SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права захищені.

ЗМІСТ

RUS	2
UKR	7
ENG	12

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь пристрій. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Портативна акустична система з Bluetooth та FM-радіо SVEN PS-250BL призначена для роботи з ПК, ноутбуками та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Її також можна використовувати в інтернет-телефонії, під час проведення відеоконференцій, в мультимедійних додатках та інтерактивних іграх, для розпізнавання розмови і навчання іноземним мовам. Имеется встроенный FM-тюнер, и проигрыватель с USB flash и micro SD карт памяти.

КОМПЛЕКТНІСТЬ


- Акустична система – 1 шт.
- Сигнальний кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack – 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Безпровідна передача сигналу через Bluetooth
- Можливість управління перемиканням треків
- Провідна / безпровідна передача аудіосигналу
- Вмонтований програвач аудіофайлів з USB flash та micro SD карток пам'яті
- Вмонтоване FM-радіо
- Зручна висувна ручка для перенесення
- Час роботи від акумулятора – до 20 годин
- Радіус дії – до 10 метрів

Конструкція АС

- ① Індикатор режимів роботи: Bluetooth / Радіо / Програвач / AUX
- ② ⏹: Кнопка увімкнення / вимикання АС (триває натискання)
- ③ V-: Кнопка зменшення рівня гучності
- ④ V+: Кнопка збільшення рівня гучності
- ⑤ M: Перемикання режимів роботи: Bluetooth / Радіо / Програвач / AUX
- ⑥ Мікрофон
- ⑦ Перехід на попередній трек (у режимі "програвач");
Перехід на попередню станцію (у режимі FM-радіо)
- ⑧ Кнопка Відтворення/Пауза (у режимі "програвач");
Автопошук радіостанцій (коротке натиснення у режимі FM-радіо);
- ⑨ Перехід до наступного треку (у режимі "програвач");
Перехід до наступної станції (у режимі FM-радіо)
- ⑩ Кнопка прийому / завершення виклику
- ⑪ Індикатор заряду батареї
- ⑫ TF: Порт для підключення micro SD



Мал. 1. Конструкція АС

⑯ Роз'єм micro USB для підключення АС до зарядного пристрою, порту USB ноутбука/ПК

⑰ AUX: Роз'єм 3.5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)

⑱ USB: Роз'єм для підключення USB flash

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор.

Заряджання акумулятора АС

- Під'єднайте АС до USB-порту ПК або USB-зарядного пристрою за допомогою кабелю micro USB до USB (з комплекту). Під час заряджання індикатор ① горить червоним.
- У АС використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтесь видалити або замінити її, оскільки це може спричинити аннулювання гарантії або пошкодження пристрою.


РЕЖИМИ РОБОТИ

Режим Bluetooth

- Безпровідна передача даних за протоколом Bluetooth дає змогу підключити АС без кабелю до сумісних пристрій. Максимальний радіус дії передачі даних становить 10 м. Такі перешкоди, як стіни, а також інші електронні пристрій можуть завадити передачі сигналу.
- Увімкніть АС в режимі Bluetooth – натисніть кнопку ⑤ кілька разів, поки індикатор ① не почне блимати короткими спалахами синього кольору.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристрій Bluetooth. На екрані відображатиметься найменування «SVEN PS-250BL», з яким потрібно встановити з'єднання*.
- Якщо підключення вдале, в АС лунає короткий звуковий сигнал, індикація режиму пошуку припиняється**.
- Під час обміну даними з підключеним через Bluetooth пристроєм індикатор ① короткочасно блиматиме синім кольором.

* Для з'єднання з деякими моделями пристрій через Bluetooth, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано в списку пристрій джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу «SVEN PS-250BL» і команду «підключитися» на джерелі звуку.



Мал. 2. Схема підключення

Режим радіо

Для поліпшення якості прийому радіосигналу, підключіть кабель 3,5 мм mini-jack (з комплекту) до входу AUX ⑭ або кабель USB-micro USB (з комплекту) до входу ⑬.

- Увімкніть АС у режимі радіо – натисніть кнопку ⑤ декілька разів, поки не увімкнеться режим радіо. Короточасне натиснення кнопки ⑥ активує режим автопошуки. Після завершення сканування автоматично увімкнеться перша знайдена радіостанція. Кнопками ⑦ та ⑨ виберіть потрібну радіостанцію.

Режим програвача

Увага! Файловий систему носія micro SD або USB flash – FAT32. Максимальний обсяг 32 Гб. Не рекомендується використовувати micro SD Ultra Speed.

- При встановленні USB flash або micro SD-носія у відповідний слот при увімкненні АС, відтворення почнеться автоматично. За допомогою кнопки ⑧ перемикаються режими Відтворення / Пауза. Кнопками ⑦ (попередній трек) та ⑨ (наступний трек) можна управляти треками.

Використання в провідному режимі (AUX)

- AC може використовуватися як зовнішній підсилювальний пристрій для будь-яких джерел аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack. Для цього потрібно під'єднати кабель 3,5 мм mini-jack до аудіовиходу AUX ⑩.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Частотний діапазон, Гц	AC: 100 – 20 000 мікрофон: 50 – 16 000
Вихідна потужність (RMS), Вт	10 (2 × 5)
Мембрана, мм	Ø 50
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радіус дії, м	до 10
Тривалість роботи від акумулятора, годин	до 20
Ємність акумулятора, мА · год	2200
Живлення, В	USB/DC5
Довжина кабелю, м	0,5
Вага, г	840
Розміри, мм	230 × 90 × 90

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка на сайті www.sven.fi.

Congratulations on your purchase of the SVEN speaker system!

COPYRIGHT

© 2016. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

CONTENTS

RUS	2
UKR	7
ENG	12

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.

APPLICATION

SVEN PS-250BL portable multimedia speaker system with Bluetooth and FM-radio is designed for operation with PC, notebooks and other mobile devices by means of data transfer via Bluetooth protocol. They can be also used in internet telephony, during video conferences, in multimedia applications, in interactive games, for speech recognition and foreign language teaching. There is a built in FM-tuner, and player with USB flash and with micro SD memory card.

PACKAGE CONTENTS

- Speaker system – 1 pc
- 3,5 mm mini-jack to 3,5 mm mini-jack signal cable – 1 pc
- USB to micro USB power cable – 1 pc
- User's Manual – 1 pc
- Warranty card – 1 pc

SPECIAL FEATURES

- Bluetooth wireless signal transmission
- Track switching control possibility
- Wired/wireless audio signal transmission
- Built-in player with USB flash and with micro SD memory card
- Built-in FM tuner
- Convenient retractable handle for carrying

User's Manual**PS-250BL**

- Battery operation time up to 20 hours
- Radius of operation up to 10 m

SPEAKER SYSTEM DESCRIPTION

- ① LED indicator: Bluetooth / FM / Player / AUX
- ② ①: POWER button (long pressing)
- ③ V-: Volume decrease
- ④ V+: Volume increase
- ⑤ M: Switch mode button: Bluetooth / FM / Player / AUX
- ⑥ Microphone
- ⑦ Previous track (in player mode); Previous station (in radio mode)
- ⑧ Play/Pause (in player mode); Automatic scan of radio stations (short pressing in radio mode);
- ⑨ Next track (in player mode); Next station (in radio mode)
- ⑩ Receive / finish an incoming call button
- ⑪ Battery charge indicator
- ⑫ TF: micro SD card slot
- ⑬ Micro USB jack for connecting speakers to the charger, the USB port of laptop / PC
- ⑭ AUX: 3.5 mm mini-jack for audio signal connecting (phone, MP3 player, etc.)
- ⑮ USB: USB flash connector

CONNECTION AND OPERATION

Attention! The built-in battery must be charged completely prior to the application.

Speaker system battery charging

- Connect speaker system to a USB port of PC or USB charger using micro USB to USB cable (included). During battery charging the indicator ⑯ is red.
- The battery is used in the speaker system as an integral part of the device, therefore do not try to extract or replace it, because this can result in the warranty cancellation or the device damage.




Fig. 1. Speaker system description

OPERATION MODES

Bluetooth mode

- Wireless data transfer via the Bluetooth protocol enables to connect speaker system to compatible devices. Maximum radius of action of data transfer is 10 m. Such obstacles as walls or other electronic devices can interfere with the signal transfer.
- Turn on the speaker system Bluetooth mode – press button ⑤ several times until the indicator ① will start blinking blue color frequently.
- It is necessary to select the search mode of devices with Bluetooth on a signal source (telephone, notebook, smartphone, etc.). "SVEN PS-250BL" message will be displayed on the screen which is to be connected to*.
- When connection is successful, there will be a short beep and the indication of the search mode on speaker system is over**.
- The indicator ① blinks blue shortly during the data exchange with a device connected via Bluetooth.

Radio mode

To improve radio reception, connect the cable 3.5 mm mini-jack (included) to the AUX ⑭ or USB-microUSB cable (included) to the input ⑬.

- Turn on the speaker system – press button ⑤ several times until the radio mode will not turn on. Short press the button ⑥ activates auto search mode. After scanning completion, the first scanned radio station will start to operate automatically. With buttons ⑦ and ⑧ select a desired radio station.

MP3 player mode

Attention! The file system of a micro SD or USB flash carrier is FAT32. Maximum volume is 32 GB. It is not recommended to use the micro SD Ultra Speed.

- Insert the USB flash or micro SD carrier into appropriate slot. If the speaker system is in turned on position, the playback will start automatically. Playback/Pause modes are switched over with the help of the button ⑨. Tracks can be controlled by buttons ⑦ (previous track) and ⑧ (next track).

The use in the wired mode (AUX)

- Speaker system can be used as an external device for amplifying any audio source with a 3.5 mm output mini-jack. To do this, connect a cable mini USB, plug 3.5 mini-jack to the audio output AUX ⑭.

* You might have to enter "0000" code to connect some models of devices via Bluetooth.

** If the item has been already registered in the device list of a source, then the second search mode activation is not obligatory. Choose the item name "SVEN PS-250BL" and the "connect" command on the source.




Fig. 2. Connection diagram

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Frequency range, Hz	speaker: 100 – 20 000; microphone: 50 – 16 000
Output power (RMS), W:	10 (2 × 5)
Membrane, mm	Ø 50
Bluetooth supported profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Radius of operation, m	up to 10
Battery operation time, h	up to 20
Battery capacity, mA · h	2200
Power supply, V	USB/DC5
Cable length, m	0.5
Weight, g	840
Dimensions, mm	230 × 90 × 90

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

Technical support is on www.sven.fi.

Портативная акустическая система с Bluetooth и FM-радио

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Модель: PS-250BL

Импортер в России: ООО «РЕГАРД», 109052,
РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. Б.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантійного обслуговування смотрите
в гарантійном талоне или на сайті www.sven.fi.

Гарантійний строк: 12 мес.

Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джо Чiat Роud, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентie, 15. Сделано в Китае.

Модель: PS-250BL

Постачальник/импортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчи
власнівості та відомості про безпеку товару дивіться
у Керівництві користувача. Умови гарантійного
обслуговування дивіться в гарантійному талоні
або на сайті www.sven.fi.

Гарантійний термін: 12 міс.

Срок служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джо Чiat Роud,
№ 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем
«Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котолахдентie, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-250BL